

PLEASE NOTE: THE AMSTRAD DISK
LOADING INSTRUCTION SHOULD
READ |CPM AND NOT AS SHOWN IN
THE INSTRUCTIONS.

WICHTIGER HINWEIS FÜR BENUTZER DER
AMSTRAD-DISKETTEN-VERSION: DER
RICHTIGE BEFEHL ZUM LADEN LAUTET:
|CPM.

VEUILLEZ NOTER QUE LES
INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DE LA
DISQUETTE AMSTRAD DOIVENT ETRE
LUES: |CPM ET NON COMME INDIQUÉ
DANS LES INSTRUCTIONS.

OBS: DET STÅR FEL I DISKETT-
LADDNINGSSINSTRUKTIONERNA FÖR
AMSTRAD. DET SKA STÅ: |CPM ISTÄLLET.

NOTA PER GLI UTENTI DELLA VERSIONE
AMSTRAD (DISCO): L'ISTRUZIONE DI
CARICAMENTO CORRETTA È: |CPM.

NB: DE LOADINSTRUKTION VOOR DE
AMSTRAD DISKETTE MOETEN WORDEN
VERANDERD IN |CPM.

HUOMAUTUS: AMSTRADIN LEVYKKEEN
LATAUSOHJEESSA TULISI LUKEA |CPM
TOISIN KUIN OHJEISSA ON SANOTTU.